

DA



Brugsanvisning

Spray Easy



1 – Indhold



VIGTIGT!

Læs altid brugsanvisningen før brug, da den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Behold den derfor til eventuelt senere brug!

1.1 – BRUGSANVISNINGENS INDHOLD

1. Indhold.....	1
1.1. Brugsanvisningens indhold.....	1
2. Beskrivelse.....	1
2.1. Nøglekomponenter.....	2
2.2. Betjeningsvejledning.....	3
3. Tekniske informationer.....	4
4. Sikkerhed.....	5
4.1. Symboler anvendt i brugsanvisningen.....	5
4.2. Advarsler.....	5
4.3. Retningslinjer for korrekt brug.....	5
4.4. Vigtige instruktioner.....	6
5. Rensning af produktet.....	6
6. Bortskaffelse.....	7
6.1. WEEE.....	7
7. Yderligere informationer.....	7
7.1. Kontaktinformationer.....	7

2 – Beskrivelse

Spray Easy adjust er en elektrisk sprayer som har til formål at gøre desinficering af kontaktoverflader nemt og effektivt. Med sit ergonomiske design er sprayeren den ideelle partner til desinficering af kontaktoverflader herunder: borde, køkkenoverflader, badeværelsesoverflader, dørhåndtag, toiletter, hylder og generelt overflader med hyppig berøring.

2.1 – NØGLEKOMPONENTER



2.2 – BETJENINGSVEJLEDNING



VIGTIGT: Venligst læs disse instruktioner inden brug.

Brug dette produkt til at desinficere kontaktoverflader som:

- Borde og bordplader.
- Køkkenoverflader.
- Badeværelsesoverflader.
- Dørhåndtag.
- Toiletter.
- Hylder.
- Generelt overflader med hyppig berøring.

1. Oplad produktet:

Før du bruger sprayeren første gang, skal du oplade batteriet. Tilslut USB-kablet til en 5V strømkilde. Opladningen er fuldført, når produktet lyser i alle 4 LED-lysdioder i toppen. Bemærk: Sprayeren må ikke benyttes, når den er sluttet til opladeren. Efter opladning skal sikkerhedsflappen over USB-inputtet.



2. Påfyld desinfektionsmiddel:

Skrub beholderen på 1 liter af produktet og påfyld nu det ønskede desinfektionsmiddel.



Det ønskede desinfektionsmiddel må ikke være alkohol- eller sprit-baseret og må ikke være stærkt korrosivt (vi anbefaler ikke væsker med en pH-værdi på 5 og under).



Overfyld ikke beholderen – beholderen indikerer hvor meget væske, der må påfyldes.

Tænd ikke produktet uden væske i beholderen.



3. Produktet er nu klar til at blive tændt:

- For at tænde: hold tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder.
- For at sætte på pause: tryk 1 gang på tænd/sluk knappen.
- For at slukke: hold tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder.



Ved ingen aktivitet i 2 minutter (pausetilstand) slukker sprayeren automatisk.

4. Yderligere informationer om betjening:

- Produktet bør betjenes med en sprøjteafstand på mindst 1 meter.
- Sprøjteprocessen skal gøres med et forholdsvis hurtigt tempo grundet sprayerens høje effektivitet.
- Ét lys på toppen indikerer lavt batteriniveau. Sprayeren bør derfor oplades.



3 – Tekniske informationer

Herunder er en liste over vigtige tekniske informationer om Spray Easy adjust, som bør læses før brug, eftersom den indeholder vigtige informationer om produktet:

TEKNISKE INFORMATIONER	
Model nummer:	Run9
Produktfarve:	Hvid
Genopladeligt batteri:	Lithium 3,7V – 2000m/Ah
USB-input:	5V
Batteritid:	+4 timer
Opladningstid:	3-4 timer
Beholderkapacitet:	1 liter
Vægt (uden væske):	300 g
Materialer:	ABS/HDPE
Produktdimensioner:	131mm x 131mm x 270mm
Pumpetryk:	3 bar

4 – Sikkerhed

4.1 – SYMBOLER ANVENDT I BRUGSANVISNINGEN

ADVARSEL



ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate personskader.



Vigtig information fremkommer her.

4.2 – ADVARSLER

- Benyt ikke med alkohol- eller spritbaserede væsker.
- Tab ikke sprayeren.
- Brug korrekt i et ventileret område i overensstemmelse med alle lokale og nationale regler.
- Ret ikke sprayeren mod personer eller dyr.
- Hold hænder og andre kropsdele væk fra dyse-udgangen. Forsøg for eksempel ikke at stoppe lækager med nogen del af kroppen.
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller åben ild.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Nedsenk ikke produktet i vand. Rengør sprayerens ydre med en blød klud, som ikke er hård eller slibende.
- Kend de specifikke farer ved de væsker du anvender.

4.3 – RETNINGSLINJER FOR KORREKT BRUG

Spray Easy adjust er en elektrisk sprayer beregnet til privat, kommerciel og industriel brug. Produktet er designet til sikker betjening, når den anvendes som anvist. Følgende generelle sikkerhedsforanstaltninger giver vejledning til sikker brug. Manglende overholdelse af sikkerhedsforholdsregler eller advarsler, der er angivet i denne manual, krænker sikkerheden for produktet. Producenten påtager sig intet ansvar for brugerens manglende overholdelse af disse krav:

- Læs brugsanvisningen inden brug.
- Benyt ikke med alkohol- eller spritbaserede væsker.
- Vend ikke produktet på hovedet.
- Efter brug skal produktet skylles med vand for at minimere risikoen for korrosion (Se guide til rensning).
- Overfyld ikke beholderen.

- Tænd ikke produktet med en tom beholder.
- Tænd ikke produktet under ladning.
- Benyt kun produktet til det tilsigtede formål.
- Fjern ikke mærkater fra produktet.
- Fyld ikke produktet med meget korrosive væsker.
- Nedsenk ikke produktet i vand. Rengør sprayerens ydre med en blød klud, som ikke er hård eller slibende.
- Vrid ikke slangen.

4.4 – VIGTIGE INSTRUKTIONER



For at undgå skader på produktet:

Tab ikke sprayeren.

- Tab af produktet kan medføre brud på produktet og skade på elektronikken.

Påfyld ikke stærke korrosive væsker.

- Stærke korrosive væsker kan medføre korrosion.

Overfyld ikke beholderen.

- Overfyldning kan forårsage lækage i samlingen.

Vend ikke produktet på hovedet.

- Dette kan forårsage en lækage, som kan skade elektronikken.

Nedsenk ikke enheden i vand.

- Kan forårsage kortslutning af elektronikken.

5 – Rensning af produktet



Vi anbefaler at sprayeren renses hyppigt for at minimere risikoen for korrosion og tilstopning. Her er en guide til hvordan du renser den:

1. Tøm beholderen for overskydende desinfektionsmiddel.
2. Fyld beholderen op med rent vand (må ikke overstige 50 grader).
3. Tænd sprayeren.
4. Lad den være tændt i et par minutter.
5. Du kan nu påfylde det ønskede desinficeringsmiddel igen (ikke sprit- eller alkoholbaseret).

6 – Bortskaffelse

6.1 - WEEE

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer, hentes direkte fra husholdningerne eller andre indsamlingssteder. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.



7 – Yderligere informationer

7.1 – KONTAKTINFORMATIONER

Danish Clean Water

Nørrekobbel 11, 6400, Sønderborg Danmark

Mailadresse: sales@dcw.dk

CVR-nummer: 31283345